

Manuel d'utilisation du contrôleur V.I.P



1 – Installation

La boîte contient :

- 1 contrôleur RGB (petit boîtier blanc)
- 1 télécommande 28 touches
- 1 manuel d'instructions en anglais

Connectez le contrôleur au ruban à leds, en s'assurant que les 2 indicateurs sont bien en face.

Connectez le câble d'alimentation 12V sur le contrôleur.

Retirez la languette de protection de la télécommande pour libérer les contacts de la pile.

2 Initialisation

Après avoir connecté l'alimentation au contrôleur, il se peut que le ruban s'allume directement. Ceci arrive sur certains modèles, lorsque le boîtier a été débranché de son alimentation.

Dans ce cas, appuyez 2 fois sur le bouton rouge « ON/OFF » pour remettre le contrôleur dans un état normal de fonctionnement. Le ruban devrait être éteint.

3 - Mise en marche

Appuyez sur le bouton rouge « ON/OFF ».




Le ruban à leds devrait s'illuminer.

Si ce n'est pas le cas, :

- vérifiez que la languette de protection des piles en bas de la télécommande a bien été retiré
- assurez-vous que la télécommande est bien pointée vers le capteur infrarouge du contrôleur et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux.
- vérifiez que que les connecteurs ronds sont bien enfichés l'un dans l'autre et dans le bon sens (petits repères et détrompeurs)

4 – Mode couleur fixe




La télécommande possède 13 boutons pour accéder directement à une couleur prédéfinie.

Appuyez sur l'une des 13 couleurs de votre choix pour changer la teinte du ruban.
Utilisez les 2 boutons du haut pour faire varier l'intensité lumineuse.

5 – Programmes

Le dispositif est doté de 4 programmes d'animation.



Notez que l'intensité lumineuse ne peut pas être réglée lors de l'exécution de programmes.

- Programme Flash : Affichage successif de 7 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons « réglage d'intensité ».
- Programme Strobe : Affichage stroboscopique de la couleur blanche. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons « réglage d'intensité ».
- Programme Fade : Affichage dégradé de 7 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons « réglage d'intensité ».

- Programme Smooth : Affichage successif de 3 couleurs. Réglez la vitesse en utilisant les 2 boutons « réglage d'intensité ».



Appuyez sur la touche *Pause* pour suspendre l'exécution d'un programme. Une nouvelle pression sur cette même touche reprend le programme stoppé.

6 – Création et mémorisation d'une couleur personnalisée



Pour créer et mémoriser une couleur personnalisée, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche mémoire « DIY »
- Réglez l'intensité de rouge en utilisant les flèches rouges *haut* et *bas*.
- Réglez l'intensité de vert en utilisant les flèches vertes *haut* et *bas*.
- Réglez l'intensité de bleu en utilisant les flèches bleues *haut* et *bas*.

Il existe 32 niveaux d'intensité pour chacun des 3 canaux, soit 32768 possibilités au total.

- lorsque la couleur vous convient, appuyez une nouvelle fois sur la touche de mémorisation DIY.

-
Votre couleur est maintenant mémorisée.

A tout moment, vous pouvez rappeler votre couleur favorite en appuyant simplement sur DIY, comme s'il s'agissait d'une couleur prédéfinie.

Notez que l'intensité lumineuse ne peut pas être réglée sur une couleur personnalisée. Il est toutefois possible, lors du réglage des 3 canaux, de réduire de façon égale les 3 couleurs, pour obtenir une intensité plus ou moins importante.